Benutzerhandbuch Emporia DualSim

I. EINLEITUNG ... 3

I.I. LIEFERUMFANG ... 5
I.II. INBETRIEBNAHME ... 5
I.II.I. Einlegen der SIM- Karte ... 5
I.II.II. Einschalten des Telefons ... 5
I.II.III. PIN Eingabeaufforderung ... 6
I.III. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ... 6
I.III.I. Grundlegende Funktionen ... 6
I.III.II. Startbildschirm ... 7
I.III.III. Symbolerklärungen ... 7
I.III.IV. Menüführung ... 8
I.IV. ERSTE SCHRITTE ... 8
I.IV.I. Einstellung der Uhrzeit ... 8
I.IV.II. Adaptierung der Profile (z.B.: Ruftöne/Melodien einstellen) ... 8

II. DIE BENUTZUNG IHRES TELEFONS ... 9

II.I. TELEFONIEREN ... 9
II.II. SMS SCHREIBEN ... 10
II.III. SMS LESEN UND BEANTWORTEN ... 10
II.IV. ZEIT UND DATUM EINSTELLEN ... 11
II.V. PROFILE VERWALTEN ... 11
II.VI. TELEFONBUCH BENUTZEN ... 11

1.KURZNACHRICHT ... 12

1.1. (**POSTEINGANG**)(||POSTEINGANG||) ... 12
1.2. (**NACHRICHT SCHREIBEN**)(||NACHRICHT SCHREIBEN ||) ... 12
1.3. (**POSTAUSGANG**)(||POSTAUSGANG||) ... 13
1.4. (**DEAFTBOX**)(||VORLAGEN||) ... 13
1.5. (**SPRACHNACHRICHT**)(||SPRACHNACHRICHT||) ... 14
*1.5.1. (**Sprachnachrichten**)(||Sprachnachrichten||) abhören ... 14*
*1.5.2. (**Sprachbox-Nummer**)(||Sprachbox-Nummer||) ... 14*
1.6. (**NACHRICHT EINSTELLUNG**)(||NACHRICHTENEINSTELLUNGEN||) ... 14
1.6.1. Service Center ... 14
1.6.2. Gültigkeitsperiode ... 14
1.6.3. Status Report ... 14
1.6.4. Antwortpfad ... 15
1.6.5. Speichermedium ... 15
1.6.6. Speicherstatus ... 15
1.7. RADIONACHRICHTEN ... 15
1.7.1. Thema ... 15
1.7.2. Sprache ... 15
1.7.3. Service Status ... 16
1.8. ALLES LÖSCHEN ... 16

2. TELEFONBUCH ... 16

2.1. (**SUCHEN**)(||NAME SUCHEN||) ... 16
2.2. (**KREIIREN**)(||ERSTELLE||) ... 16
2.3. SIM TELEFONBUCH ... 17
2.4. ME TELEFONBUCH ... 17
2.5. SPEICHERSTATUS ... 17
2.6. (**ABKZ.WAHL**)(||ABKZ.WAHL ||) ... 17
2.7. (**KOPIE**)(|| EINTRAG KOPIEREN||) ... 17
2.8. ALLE LÖSCHEN ... 18

3. ANRUFLISTE ... 18

4. EINSTELLUNGEN ... 19

4.1. TELEFON-EINSTELLUNGEN 19
4.1.1. Einstellung Display 19
4.1.2. Sicherheitseinstellungen 19
*4.1.3. (**Einstellung Zeit & Datum**)(||Zeit/Datum||) 20*
*4.1.4. (**Eigene Nummer**)(||Eigene Nummer anzeigen||) 20*
*4.1.5. (**Auto- Tastatursperre**) (||Autom. Tastensperre||) 20*
*4.1.6. (**Werkstandard**)(||Standard wieder herstellen||) 20*
4.2. NETZEINSTELLUNGEN 20
4.2.1. Anruf halten 20
4.2.2. Anrufweiterleitung 21
4.2.3. Anrufsperre 21
4.2.4. Netz-Auswahlmodus 21
4.3. ANRUFEINSTELLUNGEN 22
4.3.1. Abheben mit jeder Taste 22
4.4. ABKÜRZUNGSEINSTELLUNGEN 22
4.5. PROFILE 22
4.5.1. Standard 22
4.6. (**RESET MASTER**)(||RESET MASTER||) 23
5. SIM-TOOLKIT 23

I. Einleitung

Um Ihr neues Emporia Mobiltelefon in Betrieb zu nehmen, Entfernen Sie nach dem Auspacken des Telefons zunächst sämtliche Schutzfolien. Die Inbetriebnahme erfolgt dann in drei einfachen Schritten.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG.
declare under our sole responsibility that the following product:
Kind of Product: PMR transceiver
Type Desigantion: emporia PMR7
is (are) in conformity with the following relevant standards:
Radio and Spectrum engineering parameters:
EN 300 296-2 V1.1.1
Electromagnetic Compatibility EMC:
EN 301 489-5 V1.3.1, EN 60065:2002
Electrical saftey (without application of voltage limits according
to Art. 3 (1) (a) of R&TTE Direktive):
IEC 60950 / EN 60950 (1997-11) with A11 (1998-08)
following the provisions of Council Directive 1999/5/EC on radio
equipment and telecommunications terminal equipment and
the mutual recognition of their conformity.
The authorities of the following countries have been notified:
Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

GARANTIE:

Die 12 monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg mit IMEI-Nummer (Kassenzettel, Rechnung) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es weiters nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.

ENTSORGUNG:

- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.

- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

I.I. Lieferumfang

Mobiltelefon
Ladegerät
Datenkabel

I.II. Inbetriebnahme

I.II.I. Einlegen der SIM- Karte

Der erste Schritt ist das Einlegen der SIM- Karte. Hierzu öffnen Sie zuerst die Gummiverschlussklappe auf der rechten Seite Ihres Telefons mit der Aufschrift „SIM-CARD /T-FLASH". Heben Sie sie zunächst an der Ausnehmung leicht an und drehen die Verschlussklappe anschließend um 180° nach hinten um den SIM –Karteneinschub freizulegen. Nun kann die SIM- Karte mit der abgeschrägten Kante oben links direkt eingeschoben werden. Achten Sie darauf die Karte tief genug in das Gerät zu schieben, damit die SIM- Karte vollständig einrastet. Um die SIM- Karte später wieder zu entfernen genügt es, diese etwa einen Millimeter weiter hinein zu schieben, danach federt die SIM- Karte heraus und kann einfach entnommen werden.

I.II.II. Einschalten des Telefons

Nach dem Einlegen der SIM- Karte folgt der zweite Schritt, das Einschalten des Telefons.

Hierzu halten Sie die „Beenden" – Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Kurz nachdem sie das Handy eingeschlatet haben, erscheint der Willkommensbildschirm gefolgt von der PIN Eingabeaufforderung.

I.II.III. PIN Eingabeaufforderung

In diesem Dialog müssen sie die PIN- Nummer, die Sie von Ihrem Netzanbieter mit der SIM- Karte bekommen haben, eintragen.

Nach der Eingabe eines mindestens 4-stelligen PIN Codes erscheint in der Linken unteren Ecke des Displays die Schaltfläche „(**Auswahl**)(||Auswahl||)". Diese kann per Softkey[1] betätigt werden. Ein falscher PIN wird durch die Fehlermeldung „(**Falscher PIN!**)(||Falscher PIN!||)" angezeigt. Die PIN Eingabeaufforderung erscheint erneut und eine Meldung über die verbleibenden Versuche wird angezeigt. Gibt man dreimal hintereinander den falschen PIN Code ein, kann das Telefon nur mehr mit dem PUK entsperrt werden. Wird auch der PUK dreimal falsch eingegeben, kann das Telefon nur noch bei Ihrem Fachhändler entsperrt werden.
Ein korrekter PIN wird durch die Meldung „(**PIN korrekt!**)(||PIN korrekt!||)" bestätigt. Nach dieser Meldung erscheint auch sofort der Startbildschirm[2].

I.III. Allgemeine Erläuterungen

I.III.I. Grundlegende Funktionen

[1] Siehe Abschnitt Allgemeine Erläuterungen
[2] Siehe Abschnitt Startbildschirm

Softkeys werden die beiden Tasten genannt, die sich links und rechts des (**Navigationsrings**)(||Navigationsrings||) befinden Sie heißen Softkey weil sie je nach aktuellem Menü eine andere Funktion ausführen, die am Display über der jeweiligen Taste angezeigt wird

Man deaktiviert die Tastensperre mit folgender Tastenkombination: zuerst die Senden Taste  darauf folgt die #-Taste.

I.III.II. Startbildschirm

Am Startbildschirm, sehen Sie eine Zusammenfassung der Informationen über den aktuellen Status Ihres Mobiltelefons. Von hier aus können Sie auch direkt, über den linken Softkey, auf die wichtigsten Funktionen des Telefons direkt zugreifen. Das Telefonbuch ist über dieNavigationsringRunter- Taste erreichbar.

I.III.III. Symbolerklärungen

1… Das Signalstärkesymbol zeigt, wie stark das Netzsignal zurzeit empfangen wird. Je stärker das Signal empfangen wird, desto mehr Rechtecke sind blau ausgefüllt.
2… Das Lautstärkesymbol zeigt an, wie Sie das Telefon zurzeit über eingehende Anrufe und SMS oder Termine aufmerksam macht. Ein eingeklammertes Telefon bedeutet, dass das Telefon nur vibriert.
3… Das Tastensperrensymbol zeigt an ob die Tastensperre zurzeit aktiviert oder deaktiviert ist. Ein blaues Schloss zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist.
4… Das SMS-Symbol zeigt an, dass eine oder mehrere ungelesene SMS im Posteingang liegen.
5… Das Anrufsymbol zeigt an, dass ein oder mehrere Anrufe versäumt wurden.
6… Hier wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum in dem von Ihnen in den Einstellungen gewählten Format angezeigt.
7… Der (**Navigationsring**)(||Navigationsring||) mit den Tasten „Rauf", „Runter", „Links" und „Rechts"

I.III.IV. Menüführung

In das Hauptmenü gelangt man über die Taste („ Beschriftung: OK") in der Mitte des (**Navigationsrings**)(||Navigationsrings||). Im Menü werden alle Funktionen in einer Übersicht mit Symbolen dargestellt. Alle Untermenüs sind über (**Navigationsring**)(||Navigationsring||) Rechts-Taste anwählbar. Ziffernangaben wie (1.1.1.1) in der Betriebsanleitung geben den Pfad zum benötigten Untermenü an. Um beispielsweise in das Menü 1.1.1.1 zu gelangen muss man zunächst ins Hauptmenü wechseln und anschließend dreimal hintereinander Softkey „OK" drücken. Zwischen den Menüwechseln können bis zu 1,5 Sekunden vergehen, mehrmaliges Drücken beschleunigt diesen Vorgang nicht. Jegliche Änderungen werden mit dem Softkey „Auswahl" übernommen.

I.IV. Erste Schritte

Die beiden ersten Schritte nach der Inbetriebnahme Ihres Telefons sollten die Einstellung der korrekten Uhrzeit und die Adaptierung der unterschiedlichen Profile sein.

I.IV.I. Einstellung der Uhrzeit

Die Uhrzeit wird im Untermenü Einstellung Uhr (4.1.3) eingestellt. Das Format der Uhrzeit und des Datums wird im Untermenü Anzeigeformat Zeit (4.1.3.4) eingestellt. Man kann zwischen 12 und 24 Stundenformat wählen und bestimmen, wie das Datum am Startbildschirm angezeigt wird.

I.IV.II. Adaptierung der Profile (z.B.: Ruftöne/Melodien einstellen)

Um Einstellungen wie Melodie und Lautstärke des Ruftons einzustellen wechseln Sie in das Menü und wählen den Punkt „4.5.Einstellungen (**Profile**)(||Profile||)". Die Punkte „(**Standard**)(||Standard||)", „(**Konferenz**)(||Konferenz||)", „(**Outdoor**)(||Outdoor||)", „(**Stumm**)(||Stumm||)" und „(**Anpassen**)(||Anpassen||)" sind unterschiedliche Profile, die sie jederzeit benutzen können. Das aktuell aktive Profil wird mit einem grünen Häkchen vor dem Profilnamen angezeigt.
Um ein Profil zu aktivieren selektieren Sie es zunächst und wählen dann „Aktivieren". Um ein Profil zu adaptieren selektieren Sie es zunächst und wählen dann (**Kundenspezifisch**)(||Kundenspezifisch||). Für weitere Erklärungen siehe 4.5.5 „(**Anpassen**)(||Anpassen||)".

II. Die Benutzung ihres Telefons

II.I. Telefonieren

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich Vorwahl ein.
2. Bei internationalen Anrufen drücken Sie zweimal * für die internationale Vorwahl (das „+" Zeichen ersetzt den internationalen Zugangscode) und geben anschließend die Landesvorwahl, die Ortswahl (ggf. ohne die erste 0) und die Telefonnummer ein.
3. Um die Nummer anzurufen, drücken Sie die Taste zum Anrufen.
4. Um den Anruf zu beenden oder den Anrufversuch abzubrechen, drücken Sie die Taste zum Beenden.

Informationen zum Suchen nach Namen oder Telefonnummern, die Sie im Adressbuch gespeichert haben, finden Sie unter 2.1 (**Name suchen**)(||Name suchen||) auf Seite 15. Drücken Sie die Taste zum Anrufen, um die Nummer anzurufen.
Um die Liste der gewählten Rufnummern zu öffnen, drücken Sie kurz die Taste zum Anrufen, während sich das Telefon in der Standardanzeige befindet. Zum Anrufen einer Nummer wählen Sie eine Nummer oder einen Namen und drücken Sie die Taste zum Anrufen.

Kurzwahl
Weisen Sie einer der Kurzwahltasten 2 bis 9 eine Telefonnummer zu. Siehe (**Abkz. Wahl**)(||Abkz. Wahl||) auf Seite 16. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Nummer anzurufen:
Drücken Sie eine Kurzwahltaste und anschließend die Taste zum Anrufen.

Optionen während eines Anrufs
Wählen Sie während eines Anrufs (**Optionen**)(||Optionen||) und wählen Sie anschließend Optionen aus der folgenden Auswahl:
Folgende Anrufoptionen sind verfügbar: (**Stumm**)(||Stumm||), (**Trennen**)(||Trennen||), (**Hauptmenü**)(||Hauptmenü||).
Außerdem können Sie noch den Netzdienst (**Halten**)(||Halten||) auswählen, womit Sie einen Anruf halten können, während Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

II.II. SMS schreiben

1. Um eine SMS schreiben zu können, wählen Sie (**Menü**)(||Menü||) ->(**SMS-Nachrichten**)(||SMS-Nachrichten||)->(**Nachricht schreiben**)(||Neue SMS schreiben||).aus.
2. Geben Sie die Mitteilung in das Feld ein.

Drücken Sie eine Zifferntaste (1 bis 9) so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Auf einer Zifferntaste sind nicht alle Zeichen dargestellt, die über diese Taste verfügbar sind. Welche Zeichen verfügbar sind, richtet sich nach der ausgewählten eingabesprache.
Wenn der nächste Buchstabe mit derselben taste wied er aktuelle eingegeben wird, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor wieder angezeigt wird. Sie können auch kurz einen der Navigationstasten drücken und anschließend den Buchstaben eingeben.
Die am häufigsten verwendeten Satz- und Sonderzeichen werden über die Taste 1 eingegeben.
Ab, ab oder AB neben dem Texteingabesymbol signalisieren Groß- bzw. Kleinschreibung.
123 bedeutet Zahlenmodus. Um vom Buchstaben- in den Zahlenmodus zu wechseln, drücken Sie die #-Taste bis zum gewünschten Symbol.

3. Um die von Ihnen verfasste SMS zu senden, drücken Sie „(**Ok**)(||Ok||)“ „(**Nur senden**)(||Nur senden||)“ -> Nummer des Empfängers eingeben oder mit „Suche“ nach einem Eintrag im Telefonbuch suchen ->„(**Ok**)(||Ok||)“ Wenn die Nachricht „Nachricht wurder erfolgreich gesendet“ angezeigt wird, haben Sie die SMS erfolgreich versendet.

II.III. SMS lesen und beantworten

Bei Eingang von Mitteilungen wird 1Neue Nachricht bzw. Die Anzahl der eingegangenen Mitteilungen mit dem Zusatz Neue Nachricht angezeigt.

1. Zum Anzeigen einerneuen Mitteilung wählen Sie „(**Auswahl**)(||Auswahl||)“. Um sie später anzusehen, wählen Sie (**Zurück**)(||Zurück||).
2. Um die Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt zu lesen, wählen Sie (**Menü**)(||Menü||) -> (**Kurznachricht**)(||Kurznachricht||) ->(**Posteingang**)(||Posteingang||). Wenn mehrere Mitteilungen eingegangen sind, wählen Sie die gewünschte Mitteilung aus. Eine ungelesene Mitteilungim Eingang erkennen Sie am Symbol (**Icon**).
3. Um eine Liste der verfügbaren Optionen beim Lesen einer Mitteilung anzuzeigen, wählen Sie (**Optionen**)(||Optionen||).
4. Zum Beantworten einer Mitteilung wählen Sie „(**Textantwort**)(||Textantwort||)“.
5. Zum Senden der Mitteilung wählen Sie „(**OK**)(||Ok||)“.

II.IV. Zeit und Datum einstellen

Um die Uhrzeit, die Zeitzone und die Datumeinstellungen zu ändern, wählen Sie (**Menü**)(||Menü||) ->(**Telefoneinstellungen**)(||Telefoneinstellungen||) -> (**Einstellung Zeit&Datum **)(||Zeit und Datum||).
Wenn Sie sich in einer andern Zeitzone befinden, wählen Sie die Zeitzone Ihres Standorts zur Angabe der Zeitverschiebung auf Basis der Greenwich Mean Time(GMT) oder Universal Time Coordinated(UTC) aus. Die Uhrzeit und das Datum können ebenfalls unter (**Menü**)(||Menü||) ->(**Telefoneinstellungen**)(||Telefoneinstellungen||) ->(**Einstellung Zeit&Datum **)(||Zeit und Datum||) ändern.

II.V. Profile verwalten

Sie können die Einstellungen bezüglich der Töne für das ausgewählte aktive Profil ändern.Wählen Sie(**Menü**)(||Menü||) ->(**Einstellungen**)(||Einstellungen||) ->(**Profile**)(||Profile||)..
Dort können Sie zwischen den verschiedenen Profilnamen auswählen welches Profil geändert werden soll.
Unter dem Menüpunkt (**Personifizieren**)(||Personifzieren||) können sie dann Klingelton, SMS Alarmton, Anrufalarm, Klingellautstärke, Tastentolautstärke und Vibrationsalarm ändern.

II.VI. Telefonbuch benutzen

Wählen Sie (**Menü**)(||Menü||) -> (**Telefonbuch**)(||Telefonbuch||) -> (**Suchen**)(||Name suchen||). Blättern Sie durch die Liste der Namen oder geben Sie die Anfangsbuchstaben des zu suchenden Namen ein.

Namen und Telefonnummern werden im verwendeten Speicher abgelegt. Um eine Telefonnummer zu speichern, wählen Sie (**Menü**)(||Menü||) -> (**Telefonbuch**)(||Telefonbuch||) ->(**Kreiiren**)(||Erstellen||).

Geben Sie den Nachnamen, den Vornamen und die Telefonnummer ein und wählen Sie dann entweder (**Speichern in SIM**)(||Speichern in SIM||) (Name und Nummer werden auf der SIM Karte gespeichert) oder (**Speichern in NVM**)(||Speichern in NVM||) (Name und Nummer werden direkt am Gerät gespeichert).
Zum Löschen aller Telefonbucheinträge aus dem Speicher des Telefons oder der Sim Karte wählen Sie (**Menü**)(||Menü||) -> (**Telefonbuch**)(||Telefonbuch||) ->(**Alle Einträge löschen**)(||Alle Einträge löschen||) ->(**Alle ME Einträge

löschen**)(||Alle ME Einträge löschen||) oder ->(**Alle SIM Einträge löschen**)(||Alle Sim Einträge löschen||).

Um einen Telefonbucheintrag zu löschen, suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag und wählen Sie (**Optionen**)(||Optionen||) ->(**Teilnehmer löschen**)(||Teilnehmer löschen||).

1.Kurznachricht

1.1. (**Posteingang**)(||Posteingang||)

Hier sehen Sie alle empfangenen SMS, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert sind. Um eine SMS zu lesen benutzen Sie den Softkey „OK". Mit dem Softkey „Option" haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Löschen: Löschen Sie die SMS.
- Textantwort: Verfassen Sie eine Nachricht an den Absender dieser SMS.
- Weiter: Schreiben Sie an der empfangenen SMS weiter.
- Eingeben:Verfassen Sie eine Nachricht an den Absender dieser SMS.
- Rückwahl: Rufen Sie den Absender dieser SMS an.
- Nummernausschnitt: Zeigt die Nummer des Absenders an.

1.2. (**Nachricht schreiben**)(||Nachricht schreiben ||)

Hier können Sie eine neue SMS verfassen. In dem gelb hinterlegten Feld sehen Sie die aktuelle Eingabemethode:

- Multitab AB … große Buchstaben
- Multitab ab … kleine Buchstaben
- Multitab Ab ...Erste Buchstabe groß, die folgenden klein
- Multitab 123 … Ziffern eingeben

Die Eingabemethode können Sie jeder Zeit mit der #-Taste wechseln.

Um einen Buchstaben zu schreiben drücken sie entweder die zugehörige Nummerntaste (z.B.: für „b" zweimal auf die 2, für „l" dreimal auf die 5 usw…). Wenn Sie als Eingabemethode „123" gewählt haben, wird nicht der zugehörige Buchstabe sondern die Ziffer geschrieben (zweimal auf die 2 wird „22" und nicht „b"). Um Symbole und Sonderzeichen zu schreiben, erscheint bei Druck auf die *-Taste ein Menü mit Sonderzeichen und Symbolen.
Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)" bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Nur senden … Versendet die SMS
- Nur speichern … Speichert die SMS
- Senden und speichern … Sendet und speichert die SMS

1.3. (**Postausgang**)(||Postausgang||)

Hier sehen Sie alle verfassten SMS, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert sind. Um eine SMS zu lesen benutzen Sie den Softkey „Auswahl". Mit dem Softkey „(**Option**)(||Option||)" haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Senden: Versendet die SMS
- Bearbeiten: Editieren Sie den Text dieser SMS (siehe 5.1.3. neue SMS)
- Dial: Rufen Sie den Absender dieser SMS an.
- Löschen: Löschen Sie die SMS.

1.4. (**Deaftbox**)(||Vorlagen||)

Hier können Sie Textfragmente definieren, die automatisch in eine SMS eingefügt werden können. Der Softkey „(**Option**)(||Option||)" bietet folgende Möglichkeiten:

- Löschen … löscht die Vorlage
- Weiter … ändert den Text der Vorlage
- Eingeben … erstellt eine neue Vorlage

1.5. (**Sprachnachricht**)(||Sprachnachricht||)

1.5.1. (**Sprachnachrichten**)(||Sprachnachrichten||) abhören

Hier können Sie Ihre Sprachnachrichten abhören. Bevor Sie das tun können, geben Sie bite zuerst Ihre Sprachnachricht-Adresse ein.

1.5.2. (**Sprachbox-Nummer**)(||Sprachbox-Nummer||)

Hier können Sie Ihre Sprachbox- Nummer eingeben und speichern. Geben Sie dazu Ihre Nummer mit dem Tastenfeld ein und drücken Sie dann den Softkey „Ok".

1.6. (**Nachricht Einstellung**)(||Nachrichteneinstellungen||)

1.6.1. Service Center

Hier können Sie Ihre aktuell eingestellte Nummer vom Service Center erfahren bzw. diese auch ändern (nicht empfohlen).

1.6.2. Gültigkeitsperiode

Hier können Sie die Gültigkeitsdauer der Nachricht festlegen. Dabei können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- 1 Stunde
- 12 Stunden
- 24 Stunden
- 1 Woche
- 1 Monate
- 3 Monate
- Maximum

1.6.3. Status Report

Hier können Sie die folgende Option ein-/ausschalten:

- Status Report… fordert einen Statusbericht nach dem Senden einer SMS an (dieser Dienst kann, abhängig vom Netzbetreiber, kostenpflichtig sein)

1.6.4. Antwortpfad

Hier können Sie die folgende Option ein-/ausschalten:

- Antwortpfad … fordert eine Lesebestätigung an.

1.6.5. Speichermedium

Hier können Sie wählen, ob eingehende und ausgehende SMS am Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen. Falls einer der beiden Speicher voll ist, wird automatisch der andere verwendet.

1.6.6. Speicherstatus

Hier wird angezeigt, wieviel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und dem Telefon bereits belegt sind.

1.7. Radionachrichten

1.7.1. Thema

Hier können Sie Einstellungen von Radionachrichten vornehmen.

- Thema auswählen... ein bevorzugtes Thema für Ihre Radionachricht auswählen.
- Thema hinzufügen... eigenes Thema hinzufügen.
- Thema editieren... ein Theam bearbeiten.
- Thema löschen... vorhandenes Thema löschen.

1.7.2. Sprache

Hier können Sie die Sprache Ihrer Radionachrichten einstellen.

1.7.3. Service Status

Hier können Sie den Statusbericht nach dem Anfordern Ihrer Radionachricht anfordern.(dieser Dienst kann, abhängig vom Netzbetreiber, kostenpflichtig sein)

1.8. Alles löschen

Hier können Sie Nachrichten löschen. Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)" bietet folgende Möglichkeiten:

- Alle Nachrichten löschen... Löscht alle Nachrichten auf SIM und Telefon
- Alle empfangene SMS löschen... Löscht alle empfangenen Nachrichten
- Alle gesendeten SMS löschen... Löscht alle gesendeten Nachrichten
- Alle Vorlagen löschen... Löscht alle gespeicherten Vorlagen

2. Telefonbuch

2.1. (**Suchen**)(||Name suchen||)

Um nach einem Telefonbucheintrag zu suchen, wählen Sie (**Menü**)(||Menü||)>(**Telefonbuch**)(||Telefonbuch||)>(**Suchen**)(||Name suchen||).

Hier können Sie nach Namen suchen und neue Telefonbucheinträge erstellen und speichern. Der Softkey „(**Option**)(||Option||)" bietet folgende Möglichkeiten:

- Wählen nach... Wählt die Nummer des Telefonbucheintrags
- Nachricht senden an... Sendet SMS an Telefonbucheintrag
- Detail/Editieren... Zeigt Details zum Telefonbucheintrag an
- Löschen... Löscht den Telefonbucheintrag
- Kreieren... Neue Telefonbucheintrag wird erstellt

2.2. (**Kreiiren**)(||Erstelle||)

Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, wählen Sie (**Menü**)(||Menü||)> (**Telefonbuch**)(||Telefonbuch||)> (**Kreiiren**)(||Neuer Eintrag||).

Hier können Sie direkt einen Telefonbcuheintrag erstellen. Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)“ bietet folgende Möglichkeiten:

- Speichern in SIM... Speichert den Eintrag auf der SIM-Karte
- Speichern in NVM... Speichert den Eintrag auf dem Telefon

Danach können Sie Name und Nummer eintragen und mit dem Softkey „(**Ok**)(||Ok||)“ -> „(**Speichern**)(||Speichern||)“, in dem zuvor ausgewählten Speicherort ablegen.

2.3. SIM Telefonbuch

Hier können Sie alle Telefonbucheinträge die Sie auf der SIM-Karte gespeichert haben, betrachten.

2.4. ME Telefonbuch

Hier können Sie alle Telefonbucheinträge die Sie auf dem Telefon gespeichert haben, betrachten.

2.5. Speicherstatus

Hier wird angezeigt, wieviel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und dem Telefon bereits belegt sind.

2.6. (**Abkz.Wahl**)(||Abkz.Wahl ||)

Hier können Sie Ihre Liste der Kurzwahlen betrachten. Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)“ bietet folgenden Möglichkeiten:

- Eingeben/Ändern... Neuer Telefonbucheintrag kann der gewählte Taste zugewiesen werden
- Detail... Zeigt Nummer der Kurzwahltaste an
- Löschen... Löscht die Kurzwahltaste wieder
- Wählen nach... Wählt die Nummer des Telefonbucheintrags

2.7. (**Kopie**)(|| Eintrag kopieren||)

Hier können Sie Ihre gespeicherten Telefonbucheinträge kopieren, entweder:

- Von SIM-Karte zu Telefon oder
- Von Telefon zu SIM-Karte

2.8. Alle löschen

Hier können Sie alle gespeicherten Telefonbucheinträge löschen, entweder:

- Alle Einträge die am Telefon gespeichert sind oder
- Alle Einträge die auf der SIM-Karte gespeichert sind

3. Anrufliste

Hier können Sie alle versäumten, getätigten und angenommen Anrufe nachvollziehen.

Denn das Telefon registriert versäumte Anrufe, getätigte und angenommene Anrufe, wenn diese Funktionen vom Netz unterstützt werden und das Telefon eingeschaltet ist und sich im Dienstbereich des Netzes befindet.

Die Anrufe werden im jeweiligen Untermenü chronologisch nach Anrufzeitpunkt aufgelistet und liefern Information über die Rufnummer, Datum und Zeit des Anrufs. Sie können die Nummer aus der Liste löschen, in das Telefonbuch speichern oder eine Mitteilung an die Nummer senden.

Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)“ bietet folgende Möglichkeiten:

- Empfangene Anrufe... Listet alle empfangenen Anrufe auf
- Gewählte Nummern... Listet alle gewählten Anrufe auf
- Versäumte Anrufe... Listet alle versäumten Anrufe auf
- Alle löschen... Löscht alle Anruflisten
- Letzte Gesprächsdauer... Zeigt Ihnen die Dauer Ihres letzten Anrufs an

4. Einstellungen

4.1. Telefon-Einstellungen

4.1.1. Einstellung Display

Hier können Sie alle Einstellungen das Display betreffend machen. Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)" bietet folgende Möglichkeiten:

- LCD Kontrast... Regelt die Helligkeit des Displays
- Hintergrundbeleuchtung... Regelt die Hintergrundbeleuchtung des Displays
- Hintergrundbild... Wählen Sie ein Hintergrundbild aus
- Grusskarte... Geben Sie einen Text ein der dann als Grusskarte verwendet wird
- Sprache... Wählen Sie die Sprache Ihres Telefons aus
- Zeit und Datum... Regelt ob Zeit und Datum am Display angezeigt werden soll

4.1.2. Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie alle Einstellungen die Sicherheit betreffend machen.
Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)" bietet folgende Möglichkeiten:

- PIN 1 ändern... Legen Sie einen neuen PIN 1 fest
- PIN 2 ändern... Legen Sie einen neuen PIN 2 fest
- Telefoncode zu kurz!... Zeigt Ihnen an ob Ihr Telefoncode zu kurz und somit unsicher ist

4.1.3. (**Einstellung Zeit & Datum**)(||Zeit/Datum||)

Hier können sie alle Einstellungen die Zeit und das Datum betreffend machen.
Der Softkey „(**Ok**)(||Ok||)" bietet folgende Möglichkeiten:

- Zeit und Datum einstellen... Stellen Sie Ihre aktuelle Uhrzeit ein
- Format Datum... Legt das Format fest in welchem das Datum angezeigt werden soll
- Datum Trennung... Legt fest in welcher Schreibweise das Datum dargestellt werden soll
- Format Zeit... Legt das format fest in welchem die Zeit angezeigt werden soll

4.1.4. (**Eigene Nummer**)(||Eigene Nummer anzeigen||)

Hier können Sie sich Ihre eigenen Rufnummer anzeigen lassen.

4.1.5. (**Auto- Tastatursperre**) (||Autom. Tastensperre||)

Hier können Sie die Zeit einstellen nach der, bei Nichtbenutzung, die Tastensperre automatisch eingeschaltet wird.

4.1.6. (**Werkstandard**)(||Standard wieder herstellen||)

Hier können Sie Ihr Telefon wieder in den Zustand versetzen, in dem es bei der Auslieferung war. VORSICHT: Alle Ihre Einstellungen werden dadurch gelöscht!

4.2. Netzeinstellungen

4.2.1. Anruf halten

Hier können Sie einstellen wenn ein ankommender Anruf kommt während Sie bereits telefonieren, ob dann automatisch der aktuelle Anruf pausiert werden soll um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.

4.2.2. Anrufweiterleitung

Hier können Sie einstellen wann ankommende Anrufe an eine andere Nummer (oder Ihre Mailbox) umgeleitet werden sollen.

- Alle Anrufe umleiten
- Umleiten wenn besetzt
- Umleiten wenn nicht erreichbar
- Umleiten bei keiner Antwort

Bei allen Punkten bis auf „(**Alle Umleitungen aus**)(||Alle Umleitungen aus||)" öffnet sich ein Bildschirm mit folgenden Optionen:

- Abfragen … Zeigt den Status der Umleitung
- Aktivieren … Aktiviert die Umleitung und Sie können eine Nummer angeben an die umgeleitet werden soll.
- Deaktivieren … Deaktiviert die Umleitung

4.2.3. Anrufsperre

4.2.3.1. Alle Abgehende Anrufe

- Alle Anrufe … sperrt alle abgehenden Anrufe
- Internationale Anrufe … sperrt alle abgehenden Anrufe ins Ausland
- Internationale Anrufe außer nach daheim PLMN … sperrt alle internationalen ausgehenden Anrufe, außer ins Heimatland

4.2.3.2. Eingehende Anrufe

- Alle Anrufe … sperrt alle eingehenden Anrufe
- Bei Roaming … sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich im Ausland befinden

4.2.4. Netz-Auswahlmodus

Hier können Sie festlegen ob das Netz automatisch gewählt werden soll oder ob sie es manuell einstellen wollen.

4.3. Anrufeinstellungen

4.3.1. Abheben mit jeder Taste

Hier können Sie festlegen, ob Sie mit jeder Taste den ankommenden Anruf annehmen können.

4.4. Abkürzungseinstellungen

Hier können Sie die vier Tasten des (**Navigationsrings**)(||Navigationsrings||) mit Aktionen Belegen, die Sie häufig verwenden und deshalb schnell darauf zugreifen wollen. Die Aktionen, die Sie hier für die einzelnen Tasten festlegen, werden aufgerufen, wenn Sie am Startbildschirm die jeweilige Taste am (*Navigationsrings**)(||Navigationsrings||) drücken.

- Rauf … Belegt die Taste „Rauf". (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)
- Runter … Belegt die Taste „Runter". (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)
- Links … Belegt die Taste „Links". (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)
- Rechts … Belegt die Taste „Rechts". (Siehe I.III.III. Symbolerklärungen)

4.5. Profile

Hier können Sie alle Einstellungen die Profile betreffend vornehmen.

Dieses Telefon verfügt über 6 verschiedene Profile zum unterschiedlichen einstellen der Klingeltöne, der Lautstärke, des Antwortmodus und der Status LED für unterschiedliche Ereignisse und Umgebungen..

4.5.1. Standard

4.5.1.1. Als Standard nehmen

Hier können Sie Ihr Profil als Standard setzen, sodass dies aufgerufen wird sobal ein Anruf oder eine SMS eintrifft.

4.5.1.2. Personifizieren

Hier können Sie Kundenspezifische einstellungen vornehmen.
Der Softkey „(**OK**)(||Ok||)" bietet folgende Optionen:

- Klingeltyp... Legt fest welcher Klingelton bei einkommenden Anrufen abgespielt werden soll
- SMS Alarmtyp... Legt fest welcher Klingelton bei einkommenden SMS abgespielt werden soll

- Alarmtyp... Legt fest wie oft der Klingelton hintereiander abgespielt werden soll
- Lautstärke... Legt fest wie laut der Klingelton abgespielt werden soll
- Tastentonlautstärke... Legt fest wie laut der Ton sein soll sobald eine Taste auf dem Telefon gedrückt wird
- Vibrationsalarm... Legt fest ob der Vibrationsalarm aktiviert werden soll

4.6. (**Reset Master**)(||Reset Master||)

Hier können Sie Ihr Telefon wieder in den Zustand versetzen, in dem es bei der Auslieferung war. VORSICHT: Alle Ihre Einstellungen werden dadurch gelöscht!

5. SIM-Toolkit

Möglicherweise stehen über Ihre SIM-Karte weitere Dienste zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.